



Os arquivos disponíveis para a utilização diretamente no **GAIA SH-01** são do tipo **(.SVD)**.

Estes arquivos contém sons que podem ser acessados no painel do **GAIA SH-01** através de um dispositivo de memória USB (*Vendido separadamente*).

Para utilizar os sons diretamente no GAIA SH-01, siga os passos abaixo:

- Formate sua memória USB seguindo as instruções que podem ser encontradas na página 55 do manual de usuário.
- Utilizando o computador, navegue e extraia a pasta denominada **“ROLAND”** no diretório raiz de sua memória USB (*fora de qualquer pasta*).
- Remova o dispositivo USB com segurança.
- Com o **GAIA SH-01** desligado, insira o dispositivo USB na conexão **USB MEMORY** e ligue o teclado.
- Pressione o botão **[USB MEMORY PATCH]** para ter acesso aos sons.
- Utilize os botões **[1]-[8]** para selecionar os sons contidos no dispositivo USB.

Maiores informações sobre a seleção de sons no GAIA podem ser encontradas a partir da página 18 do manual de usuário.